NETGEAR

WNR612 快速安装指南

感谢您洗择 NETGEAR 公司 N-150 无线路由器 WNR612,以下将介绍该路由器的安装使用方法。共包含 两部分: 基本的上网设置和无线安全设置。

第1部分 基本的上网设置

WNR612 的指示灯及端口

Power/Test— 电源 / 测试指示灯 (通电启动时闪烁,稳定运行时常亮) Wireless— 无线指示灯(初始状态下熄灭,完成初次配置后方可开启无线功能, Power/Test Wireless 呈绿色: 有数据传输时频闪) Internet LAN 1 LAN 2

Internet—WAN 口指示灯 (正常连接呈绿色;有数据传输时频闪) LAN1/2—LAN 口指示灯 (正常连接呈绿色: 有数据传输时频闪)

LAN Port—LAN 口(2个10/100M 自适应以太网口,用于连接2台有线设备, 黄色标识)

WAN Port—WAN口(用于连接 ADSL/ Cable Modem 或以太网线缆, 蓝色标识) Reset Button—复位键 (通电情况下长按该键 15 秒,可使路由器恢复到出厂 设置)

Power— 电源接口 (用于连接电源,为路由器供电)

将WNR612 正确接入网络

- LAN Port

-WAN Port

D - Power

-Reset Button

1. 若您的宽带是 ADSL/ Cable Modem 接入,连接方式如下图:



2. 若您的宽带是直接入户,没有 Modem,则计算机连接到路由器的 LAN 口,原先运营商提供的宽带 线或宽带接口,直接连接到路由器的 WAN 口。

注意:完成上述连接并启动 Modem 及路由器后,请检查路由器面板的指示灯。若正确连接,电源/测试 指示灯、WAN 口指示灯及对应的 LAN 口指示灯均发亮。

计算机网络属性配置

WNR612 是基于浏览器管理的设备,计算机可通过浏览器进入路由器的管理界面对其进行配置管理,但 首先计算机的相关设置必须正确。

Windows XP 操作系统的计算机,按以下步骤进行配置(以 Windows XP Service Pack 2 为例): 1. 启动计算机,右键单击"**网上邻居**"选"**属性**"(可在桌面或开始菜单中找到网上邻居),右键单 击"本地连接"选"属性",选中"Internet 协议 (TCP/IP)",点击"属性";

2. 将计算机设为"自动获得 IP 地址","自动获得 DNS 服务器地址",点击"确定"。



3. 查看本地连接的状态。右键单击"**本地连接**"选"状态",点击"美 持"。正常情况下,地址类型为通过 DHCP 指派,默认网关: 192.168.1.1 或者 10.0.0.1, 该地址即为路由器的管理 IP。如右图 默认网关为 192.168.1.1, 通过该地址可以登录路由器的管理界面。

地址用型:	通过 1807 指
7/060	255 255 255
款以用关:	192.168.1
Nindows 没有检测到此连接 您无法连接,请单击"修复	的问题。如果 新发生

(美術で)



- Windows Vista 操作系统的计算机,按以下步骤配置 启动计算机, 打开"控制面板"→"网络和 Internet"→"网络和共 **享中心**",点击左侧"管理网络连接"。右键单击"本地连接(Local)" 选"属性",选中"Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)",点击"属性"
- 2. 将计算机设为"自动获得 IP 地址","自动获得 DNS 服务器地址",点击"确定"。



查看本地连接的状态。右键单击"本地连接"选"状态",点击"详细信息"。正常情况下,已启用 **DHCP** 为**是**, **IPv4 默认网关**为 192.168.1.1 或者 10.0.0.1, 该地址即为路由器的管理 IP。假设默认网 关为 192.168.1.1, 通过该地址可以登录路由器的管理界面。

登录路由器管理界面

或 http://www.routerlogin.net 然后回车: 均为小写:

http://www.routerlogin.net, 回车后浏览器没有弹 出登录框, 请按以下步骤排查: 检查 IE 浏览器中的连接属性:选择 IE 上方 菜单中的工具→ Internet 选项 (Option) →连 接,选择"从不进行拨号连接",然后选择确 定,将IE窗口关闭,重新打开一个页面,在 地址栏中输入上述地址回车。 述地址回车。 3. 若上述方法无效,请按本文"计算机网络属性 配置"章节中介绍的方法,查看本地连接→默 **认网关**地址。若默认网关为 192.168.1.1, 则输 入http://192.168.1.1 回车登录路由器; 若默 认网关为 10.0.0.1,则输入 http://10.0.0.1 回车

- 即可。



- 2. 关闭代理服务:选择 IE 上方菜单中的工具→ Internet 选项 (Option) →连接→局域网设置 (L) →所 有选项均不打勾,然后选择确定→确定,将 IE 窗口关闭,重新打开一个页面,在地址栏中输入上

4. 有的用户或许会看到如右图红框的提示,同 样选择 "不,我是高级用户",点击"下一步": 说明: WNR612 默认的管理 IP 地址是 192.168.1.1 之所以会出现右图的提示,表明您的局域网中,有 另一个网络设备(例如 ADSL Modem 或者另一个



職定 取消

(Y-9)

路由器)的地址也是192.168.1.1, WNR612 就会自动更改其管理 IP 为 10.0.0.1, 从而有效避免冲突。

路由器基本设置

最常见的宽带类型有三种: PPPOE、固定 IP 或动态 IP。选择菜单设置→基本设置进行路由器的基本上 网设置。

下面针对这三种常见的宽带类型分别说明设置方法。如果您不确定自己所用的宽带属于哪种类型,请首 先向宽带运营商进行咨询。

1. 采用 PPPOE 拨号上网的配置方式

每次连接因特网时都需要用户名和密码进行登录,或者 ISP 提供给您的是 PPPoE 帐户,均在此列。例 如:中国电信和中国网通 ADSL 宽带业务通常采用此连接类型,个别小区宽带也会采用此种方式。 例:某电信 ADSL 用户,电信提供的相关信息如下:

宽带用户名	gzDSL1234@163.gd
密码	* * * * * * *

选择菜单设置→基本设置:第一个问题您的因特网 基本设置 连接需要登录吗?选择"是";因特网服务提供商 选择"PPPoE": 在登录和密码后面的空白栏中分别 输入所用宽带的帐号和密码,如右图: 因特网 IP 地址:通常选择"从ISP 处动态获取" 域名服务器地址:如果您清楚当地的DNS服务器, 就可选择"使用下面的 DNS 服务器"进行填写,

否则选择"从ISP 处动态获取"。 **路由器 MAC 地址:**如果 ISP 要求 MAC 地址认证, 则请选择"使用 MAC 地址",输入被 ISP 绑定的 MAC 地址;如果 ISP 绑定的就是当前配置路由器所 使用的计算机,请选择"使用计算机 MAC 地址" 如果 ISP 并未绑定任何 MAC 地址, 直接选择"使用 **缺省地址**"即可。

 点击应用,待此页设置更新完毕后,选择菜单维护→ 路由器状态查看路由器与 Internet 的连接情况。如右 图,因特网端口获取到IP地址,说明路由器与Internet 连接成功。这时就可以上网冲浪啦!

若 IP 地址是 0.0.0.0, 说明路由器暂时没有拨号成 路由器状态 功,请检查**基本设置**页面输入的信息是否正确。

/ A					
將阿服务提供商			PPP	oE	*
录名		1	gzDSL	1234@163	go
19		(/
(务名(如果需要)					
接模式			1	需要时连接	• •
置超时(分钟)			5		
將阿印地址					_
● 从ISP处动态获取					
)使用静态IP地址					
IP地址	0	0	0	0	
【名服务器 (DNS) 地址					_
●从ISP处动态获取					
〇 使用下面的DNS服务器					
主城名服务器	0.	0	0	a i	
从城名服务器	0	0	0	0	
由器MAC地址					_
 使用缺省地址 					
⑦使用计算机MAC地址					
⑦使用 MAC 地址		0	0 1F 33 E	7:43:AD	

V0.0.0.1_0.0.5PR V1.0.0.1
V1.0.0.1
00 26 F2 FA 95 5
58.62.199.225
PPPoE
255.255.255.255
000 00 400 400

2. 采用固定 IP 地址上网的配置方式

商务光纤等专线接入通常会采用此种连接类型。宽带服务商会向用户提供 IP 地址, 子网掩码, 网关和 DNS 等详细参数。

例:某运营商的固定 IP 地址用户,运营商提供的相关信息如下:

IP地址	211.100.28.181
子网掩码	255.255.255.248
网关地址	211.100.28.177
主域名服务器	202.96.128.86
从域名服务器	61.144.56.101

图料用户地址

Piete PTENS

〇从的外出动态获取

●使用静态Fikt

用其戶論社

48843 (DNS) 141

◎ 使用下面的Cris服务器

○从ISP性助古在東

主地名服装器

从地名服务器

路由器MACILL

〇伊用計算和MAC機能

○使用 MAC 建址

- 选择菜单设置→基本设置:第一个问题您的因特网 ****3 连接需要登录吗?选择" 否"; 因特网 IP 地址选 择"*使用静态IP 地址*", 域名服务器地址选择"使 04 用下面的DNS 服务器",将运营商提供的 IP 地址、 *PS 子网掩码等信息输入,如图: 城名(加東雷要)
- 2. 点击应用保存配置。若设置完毕,仍旧无法上网, 请再次确认所填信息是否准确无误。
- 3. 采用动态 IP 地址上网的配置方式

如果您直接使用电脑上网时,电脑 TCP/IP 设置为自动 获得 IP 和 DNS, 且无需运行任何拨号或连接程序, 那 么您就属于这种接入方式了。

有线电视 (Cable) 和部分小区宽带采用此种连接方式, 如: 上海有线通、广州珠江宽频、深圳天威视讯等。 某些 ISP 提供的接入方式采用了 WEB 认证 — 每次上网 前需要在一个网页中填入验证信息, 且电脑在访问此页 面前会先获得 IP 地址。此认证方式对路由器而言也是属 于"采用动态 IP 地址上网",当通过路由器上网时,局

四用 取湯 副武

W14R612-2

100 28 17

202 96 128 86 51 144 56 101

需要时连接 🗸

一直连接

域网的其中一台电脑首先进行 WEB 认证,之后其他电脑不必认证就能共享上网了。但由于不同 ISP 提 供的WEB认证的实现细节存在差异,所以极个别ISP提供的WEB认证接入方式WNR612或许无法支持。

- 1. 选择菜单**设置→基本设置**:保持默认设置,无需做任何改动,直接点击应用。
- 2. 待此页设置更新完毕后,选择菜单维护→路由器状态查看路由器与 Internet 的连接情况。若因特网 端口已获取到 IP 地址,说明路由器与 Internet 连接成功。

关于WNR612 连接模式的说明

WNR612 可以在基本设置页面调整连接模式: 一直连接: 若您的宽带是无限时上网的类型, 请选择 一盲连接,路由器就会始终保持在线。 需要时连接: 若您的宽带属于限时上网的类型, 请洗

服务名(如果需要)		
连接模式		
闲置超时(分钟)		

择需要时连接,并在闲置超时中设置一个时间(默认5分钟),那么,路由器会在检测到局域网用户的 上网请求后才进行拨号:如果局域网向Internet的流量持续为零超过5分钟,路由器会自动断开与Internet 的连接,等待下次检测到连接请求时再重新拨号。

手动连接: 若您希望自己控制路由器与 Internet 的连接或断开,请选择**手动连接:** 需要上网时,首先进 入路由器管理界面,在路由器状态→连接状态中点击连接即可,需要注意的是,手动连接后路由器将一 直保持在线,必须在连接状态中点击断开连接方可断开与 Internet 的连接。

WNR612 固件升级

进入管理界面,显示路由器正在检查固件升级。若选中" 在登录时检测新版本"复选框,则每次登录 WNR612 管 理界面时,路由器会自动检查 NETGEAR 服务器,查看是 否有新的固件发布。

通常情况下,路由器现有固件都可以稳定工作,不必经常 升级。如果需要刷新固件, 建议您登录 NETGEAR 中文站 点 www.netgear.com.cn 下载固件进行升级,并且在升级前 认真阅读网页中的固件升级指南。

将WNR612 恢复出厂设置的操作方法



第2部分 无线安全设置

路由器无线设置

洗择菜单**设置→无线设置**,您可以设置无线网络的基本 参数和安全认证洗项。如图:

无线网络标识 (SSID): 无线网络的名字, 可供无线客 户端识别。默认为 NETGEAR, 建议更改为其他值 (最 多不超过 32 个字符的字母数字值)。

地区: 洗择"中国"。

频道:选择"自动",无线路由器将自动搜索当前可用的 最佳频道。

模式:最大 54Mbps— 适用于所有 11b (11M)和 11g (54M)无线客户端:最大 65Mbps— 邻区友好模式,当 附近存在多个无线网络时,最高速度不超过65Mbps; 最大 150Mbps— 性能模式, 与 NETGEAR Wireless-N 无 线适配器配合使用,最高速度可达150Mbps。

安全选项:您可以选择是否为无线网络加密。设置了无线加密后,所有连入该无线网络的计算机均要提 供相应的密钥或密码,通过认证后,才能连接至网络。若无需加密,请选择"无"。若需要加密,请在 WEP(64位/128位)、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK四种认证方式中选择一种进行设置。 选择哪一种认证方式取决于您的无线网卡的安全特性。一般情况下,若网络中存在早期的无线网卡(如 11M 网卡),请选择 WEP 加密: 否则,请选择 WPA-PSK 加密,它提供比 WEP 更强大的加密方法,可 以更有效抵御黑客的攻击。下面介绍 WEP 及 WPA-PSK 的设置方法, WPA2-PSK 及 WPA-PSK/WPA2-PSK 的设置与 WPA-PSK 类似,此处省略。

WEP (有线等效加密)

认证类型:选择"自动"。

加密强度: 有 64 位和 128 位两个洗项。如洗择 64 位,则密钥为 10 个十六进制字符:如洗择 128 位,则密钥为26个十六进制字符。

またの日 またのうまた。 本たのうまた。 本たのうまた。 本たのうまた。 本たので、 本たので、 本たので、 本たので、 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本		RTWIZARD router manager Windows N 150 Router manager	SMAR
		" 构合的合无数	RIAG Exwester
AT (1.4	EX.	料金銀正在松敷10100-40銀谷銀 豊豪高高電道会会が 这一位短可能電量30秒。建築各一一	5+8X 548X
HA Cased		E 2 2 PATEARES	litta 15 15

TWIZARD Wireless-N 150 Router model White12

中国 💌

NETGEAR

●大S4Mbps ₩

四周取消

自动 🛩

NETGEAR

无线设置

法原始区:

无线网络

100

安全选项

EMPLAGAISSI

O WPA-PSK (TK)P

WP42,PRK HERI

NPA-PSKTKPI+NPA2-PSKAESI

- 設加WPS客户場

8492

无线说置

US SCIMINE

- 私立限制 - 限制服务

.....

时间交援

將自然状态

已長後春

-GORT

- 说堂密码 - 新由都升级

a. 自动生成密钥

- b. 手工输入密钥

无线上网连接设置

- 无线网络属性设置
- 为例):

WEP 加密有两种设置方法:

请在 " 密码 " 框中输入字符串, 然后单击 " 生成 " 按钮, 系统 🗸 🖛 会自动生成四个 WEP 密钥, 分别为密钥 1/2/3/4。此时您需要 将密钥1记录下来,供无线客户端连接时使用。如图,加密强 度选择 64 位,因此生成的密钥为 10 个十六进制字符。

选择"密钥1",然后在后面的方框中输入要设置的密钥。输 入时遵循以下规则:

若加密强度选择 64 位,请输入 10 个十六进制字符 0-9 和字母 A-F 之间的任意组合)。

若加密强度选择 128 位, 请输入 26 个十六进制字符 0-9 和字母 A-F 之间的任意组合)。

您需要将该密钥记录下来,供无线客户端连接时使 如图,加密强度选择64位,因此在密钥1的方框中 十六讲制字符。

WPA-PSK [TKIP] (预共享密钥 Wi-Fi 保护访问) 请在"密码"框中输入长度介于8~63个字符的密 码,点击"应用"即可完成设置。您需要将该密码 短语记录下来,供无线客户端连接时使用。

请参考"计算机网络属性配置"设置无线网络连接。 Windows XP 系统下,连接无线网络(以 Windows XP)

右键单击"网上邻居"选"属性",右键单击"无线网络 看可用的无线连接",如右图:

弹出"**无线网络连接**"的对话框,显示您周围存在的无 线网络,包括无线网络标识 SSID 及安全认证。找到您 的无线网络(此处无线网络名称即为您在 WNR612 管 理界面无线设置中设置的 SSID, 见本文"路由器无线 设置"章节),点击"连接"。

	加管建度	1.100 800
(数字	安全加密(WEP)密制	8
	生成密钥	生成
车 (粉字	密钥1: ④ 8008303	3815
「」(姒子	密钥2: 〇	
	密钥3: 〇	
用。	密钥4: 〇	
输入 10 个		
		应用 取消
全加密(WPA-PSK))	
码: netgear01	(8勤]63~	个字符或者64个十六进制数字)
	toport voi sur s	and to the
	应用	取清
	LAT 求高速 1	ateraet
		internet
Sorvice Deci		ateraet (本語) 本地道根 (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語)
Service Pac	k 2	ateraet 学語経験 の 一 の 本地 経験 本地 経験 本地 経験 本地 経験 の 本地 経験 の 本地 経験 の 本地 経験 の 本地 経験 の 本地 に の 本地 に の 本 本地 に の 本 地 に の 本 本 地 正 の 本 本 地 正 の 本 本 地 正 の 本 本 一 の の 、 本 古 で の 、 本 古 で の 、 の の 、 本 古 で の の 、 の の の の の の の の の の の の の
Service Pac	k 2	Lateraet (本teraet (本社) 作用(2) 作用(2) 作用(2) 作用(2) 作用(2) (本社) 作用(2) (本社) () () () () () () () (
Service Pacl 连接 "选"	k 2 查	Attract (Attract (本社) (() () () () () () ()
Service Pacl 连接 "选"	k 2 查	
Service Pacl 连接 "选"	4 2 k 2 查	Attract 第255日 第2555日 第2555日 第2555日 第2555日 第2555 第2555 第2555 第2555 第
Service Pacl 连接 "选"	上 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Attract () () () () () () () () () () () () () (
Service Pacl 连接 " 选 "	▲ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	Attract () () () () () () () () () ()
Service Pack 连接"选"	и как 1 k 2 Ф Англана	Attract 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日 第二日
Service Pack 连接"选"	и как т k 2 Ф ВНЕ ССМИВ «ВССТУПИ-ИСТВИЦИИ	Aterati 本地理社 の の の の の の の の の の の の の
Service Pack 连接"选"	ван жай т к 2 Ф ван жили вода к	Attract 第月10 本技法用 第月10 本技法用 第月20 本技法第 10 第月20 本技法第 10 第月20 本技法第 10 第月20 第 20 第 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Service Pack 连接"选"	ван жай т к 2 Ф ван жай т ван жай т <th>Attract 第235日</th>	Attract 第235日
Service Pacl 连接"选"	и как т к 2 Ф В В В В В В В В В В В В В	Attract (本tract) (本tract) (++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Service Pacl 连接"选"	ала кала и к 2 Ф Винализирание соронализиронализирание соронализиронализиронализиронализиронализирни соронали соронали соронализи соронали соронали соронали соронали соронал	Auterati PRE 2:5:3:# PRE 2:5:3:# PRE 2:5:3:# PRE 2:5:3:# PRE 2:5:3:# PRE 3:6:3:# PRE 3:6:3:# PRE 3:6:3:# PRE 3:6:3:# PRE 3:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1
Service Pacl 连接"选"	АЛЕ СТОРИСТ ВЛЕ СТОРИСТ Ф ВЛЕ СТОРИСТ Ф ПОП ПО	Aterati (本erest ())))))))))))))))))
Service Pacl 连接"选"	к 2 АЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕХИНА ВЛЕЛ	Attract (本での) (本) (本)
Service Pack 连接"选" * **********************************	к 2 Віт. Кана с кала кана с вана с	Aterest Access Acces
Service Pack 连接"选"	ван жай т к 2 Ф ван жай т ван жай т <td>Attract (本tract) (the tract) (the tr</td>	Attract (本tract) (the tract) (the tr

安全加密(WEP)

安全加密(WEP)密钥

Passphrase: netgear

密明1: · 48069DA465

恋明2: 〇 D0F6025818 密钥3: 〇 007F4D36EF

#1844 O 13ADFD1D3F

安全加密(WEP)

认证类型

加密强度

自动 👻

64位 🛩

生成

自动 🖌

应用 取清

a. 如果无线网络没有加密,点击连接后,系统弹出以下对 **X**#MBA# 话框,点击"仍然连接"。

稍等片刻,当出现如下界面时,表明无线网络 连接成功。

- b. 如果无线网络加密,点击连接后,系统弹出无 线连接要求网络密钥的对话框,这时您只要正确均 在路由器中设置的密钥即可,需填写两遍。 点击"连接",稍后将自动连接到选定的无线网络。
- Windows Vista 系统下,连接无线网络:

打开"**控制面板**",点击"网络和共享中心"。再点击左侧菜

单中的"连接到网络",即可弹出对话框,显示周围环境中所有无线网络。

- a. 如果无线网络没有加密,点击连接后,系统弹出以 对话框,点击"仍然连接"。
- b. 如果无线网络加密,点击连接后,系统弹出无线连 要求网络密钥的对话框,请正确填入在路由器中设 的安全密钥,点击连接。

成功连接后,选中"保存这个网络"、"自动启 动这个连接",下次无线网卡就会自动连接到此 网络,无需再次输入安全密钥。

注意: 若您的笔记本自带 Intel 无线网卡, 右键单击"无线 网络连接"选"**查看可用的无线连接**"时,如果右边显示 "**区域中找不到无线网络**",请联系您的笔记本厂家咨询如

	4	<u>器要在</u> 要推	图不安全的问题"知时0844"。在此印度上知道的简单不会 人可以看到简单。
无线网络发展			
ands B Reiferve C Reiferve	-124	选择无线的 #80.770m ((g)) m	時時 中の月10回用時に水小の元州行為本県市道王が道面①。 TGTAAL 品用完全的元明行為 の120 4111
填入	元311月1 1月28 ** 米月11日	¹⁸ 选行 RETGEAR"要求Ⅰ 入使這提到此问	Filezy (chart ver zvigt ver zvi). Filezyfikkelt 92.
	网络密	90 (Q)	[]
侧菜	總以月	语密制(Q):	·····································

下	• Y ante	loin sta
接	NETGEAR 是一个不加生料塔	
置	⑦抗活動(C) 第四人用的各種以及這些利用的效率。	
	* 15.1039(31(10)9245(O)	
	1.举问18	
成功均	创生编到 NETGEAR	
2.47	(2个祠碑(5) 面前最初(2个强调(7)	

何开启笔记本无线开关:如果右边显示"Windows 无法配置此无线连接",请联系您的笔记本厂家咨询无 线网卡的配置与使用。

技术支持

此文档用于协助用户进行初次配置,如需了解路由器其他功能及其设置方法,请参阅配置界面右侧"帮 助文档"的内容。 如需了解更多产品的技术支持信息,欢迎访问 http://www.netgear.com.cn 美国网件公司联系方式

技术支持热线: 400-830-3815

技术支持邮箱: tech@netgear.com.cn

网件社区: http://neclub.netgear.com.cn 诚邀您的加入,广大专业工程师及热心用户将与您分享经验、 为您排忧解难!

感谢您对 NETGEAR 的购买与支持!



201-12413-01