ReadySHARE[®] | 易共享•脱机下载功能介绍

"脱机下载"是 NETGEAR 路由器特有的功能之一。无论电脑是否开启,路由器都可以 根据事先设置好的下载任务列表同时下载多个文件到其 USB 外接存储设备上, 支持 BT、 FTP/HTTP 等多种下载协议,并支持断点续传,在安静、节能的情况下为您解决大文件下载 的烦恼。

什么情况下使用

需要从互联网上下载大文件(如高清电影、大的软件等)时

适用路由器

WNR2200/JNR3210

设置详解

1. 登录路由器

在浏览器(如 IE、傲游)中输入 www.routerlogin.com,出现如下登录界面,输入正确的用户名和密码(默认用户名 admin,密码 password).

Windows 安全	
位于 NETGEA	R JNR3210 的服务器 192.168.1.1 要求用户名和密码。
警告:此服务器 的基本认证)。	要求以不安全的方式发送您的用户名和密码(没有安全连接
	admin ●●●●●●● 回 记住我的凭据
	确定 取消

2. 进入"脱机下载"设置菜单

在"基本" 菜单中点击"脱机下载",出现如下界面

基本	高级	
首页	•	下载管理器
因特网	•	
无线	•	<u>878支任時第1文日大時間で</u> : U:\)))均
已接设备	•	
家长控制	•	BitTorrent文件位置 ◎ PC ◎ USB存储设备 E
易共享	•	浏览
访客网络	•	27.4a 25.3g
指定电脑加速	•	·
脱机下载	•	下载任务表

- 3. 具体设置
- a) 确保您的 USB 存储设备(移动硬盘或 U 盘等)正确接入到路由器后端的 USB 接口上, 并能正常访问。
- b) 设置被下载文件的存储位置

下载管理器

您想要存储哪个文件夹或路径?	
U:\	浏览

c) 选择下载方式 BT 或 FTP/HTTP,并添加下载任务。

BT 下载请输入下载种子的路径,如下图。完成后点击"添加",可反复添加多个下载任务。

下载类型	BT	•				
BitTorrent文	件位置	PC	◎ USB存储设备			
				浏货	[]	
			添加		重设	

如下图,FTP/HTTP 下载请输入相应的链接地址(下载路径),以及相应的用户名和密码(一般为匿名下载,用户名和密码为空)。完成后点击"添加",可反复添加多个下载任务。

FTP/HTTP下载路径 用户名 密码	下载类型 HTTP/FTP ▼			
用户名	FTP/HTTP下载路径			
密码	用户名			
法 一 美况	密码			
		添加	1 重恐	

d) 管理您的下载任务

如下图,您可以对下载任务进行动态管理:查看下载的进度和状态;暂停/开始或者删除某个下载任务;以及为下载任务分配优先级等。

下载任务表

Select All	序号	文件名	文件大小(B)	优先		下载速度(KB/S)	下载(%)	状态
	1	absinthe-win-0.4.zip	8.70 MB	Normal	•	0	21	Pause
	2	QQ2011.exe	42.51 MB	High	•	30	1	Downloading
	Ŧ	THA Y	因武	1	卸	ie Y	Wi R4	4

e) 设置完成后,您就可以安心的关掉电脑了,保持路由器在开启状态下进行下载。

f) 下载完的任务会在如下图中显示出来,您也可以定时清除该列表。

已下载文件

JP 5	又肝者	文件大小(B)	保存路径
1 m	naxthon_pconline.exe	24985608	U:\
2 F	irefox-setup.exe	640448	U:\



高级设置详解

为了不让下载影响您上网的速度,您可以在高级菜单中对下载或上传速度进行限制,操作如下:

a) 登录到路由器后,在"高级"菜单中点击"脱机下载" -> "基本设置",如下图



b) 设置最大下载或者上传速度,以及最大任务数。

基本	高级				中文
高级首页	脱	机下载基本设置	The St	с ст. п.	
设置向导			× 取用	应用	
WPS向导		大下载速度(0表示无限制)		0	KB/s
▶安装	最	大上传速度(0表示无限制)		0	KB/s
▶存储组件		十年冬春		5	
▶安全				5	
▼ 脱机下载		允许系统自动管理脱机下载			
基本设置 Download Manage	<u>er</u>				