# ReadySHARE<sup>®</sup> | 易共享•云功能介绍

ReadySHARE 云功能允许您通过互联网随时随地访问连接到路由器 USB 端口的移动存储 设备。

## 设置详解

1、登录路由器管理界面 www.routerlogin.com,点击高级->存储组件-> ReadySHARE,在 USB 存储(基本设置)选择 ReadySHARE Cloud,将跳转至 ReadySHARE Cloud 页面,如下图所 示,设置 ReadySHARE Cloud 需要四个步骤。

ReadySHARE Cloud

ReadySHARE Cloud 功能可让您从因特网远程访问与路由器 USB 端口相连的 USB 存储设备。

### 如何设置 Ready SHARE Cloud

第一步:您需要拥有 ReadySHARE Cloud 帐户。如果没有,请单击此处获取一个。 第二步:在此页中输入 ReadySHARE Cloud 用户名和密码,将您的路由器和所连的 USB 设备注册到您的帐户。 第三步:使用您的帐户重新登录 http://readyshare.netgear.com/。您应该可以看到与路由器连接的 USB 设备。 第四步:第一次使用时,系统会要求您下载一个 Windows 客户端,用于安全连接 PC 和路由器的 USB 设备。登录此客户端,您就可以随 时随地访问该 USB 设备。 注意: 如果没有此客户端, 您只能浏览 USB 设备内容, 但无法打开文件或进行更改

<b>现在启用Re</b> 如果您还没有	<b>ady SHARE Cloud</b> §ReadySHARE Cloud账户,	点击此	<u>处</u> 获取	
用户名: 密码:				
	注册	(注意:	因特网连接将保持活动状态,	直到注销为止。)

- 2、注册 ReadySHARE Cloud 帐户
- a) 点击上图第一步"单击此处"链接,将弹出创建 ReadySHARE Cloud 帐户的页面



#### Create an Account

#### Required information for ReadySHARE Cloud account

First Name:		]
Last Name:		]
ReadySHARE User ID:	(case sensitive, "John" and "john'	are different user IDs)
Email address:	(e.g. myname@example.com)	]

b) 按照要求输入 USER ID、Email、密码等相关信息,最后单击 I accept. Create my account.

即可。

3、在路由器中输入步骤 2 中创建的 ReadySHARE Cloud 用户名(即 USER ID)和密码,点击注册,将您的路由器和所连的 USB 设备注册到您的帐户,如下图所示

NETGEAR <sup>®</sup> genie <sup>™</sup> WNDR3800						
基本	高级					
高级家庭	ReadySHARE Cloud	ReadySHARE Cloud				
设置向导	ReadySHARE Cloud 功能可让您从因特网远程访问与路由器 USB 端口相连的 USB 存储设备。	ReadySHARE Cloud 功能可让您从因特网远程访问与路由器 USB 端口相连的 USB 存储设备。				
WPS Wizard	如何设置 ReadySHARE Cloud	如何设置 ReadvSHARE Cloud				
▶安装	第一步:您需要拥有 ReadySHARE Cloud 帐户。如果没有,请 <u>单击此处</u> 获取一个。 第二步:在此页中输入 ReadySHARE Cloud 用户名和密码,将您的路由器和所连的 USB 设备注册到您的妒	第一步:您需要拥有 ReadySHARE Cloud 帐户。如果没有,请 <u>单击此处</u> 获取一个。 第一步:在此页中输入 ReadySHARE Cloud 用户名和密码,将您的路由器和所定的 USB 设备注册到您的帐户。				
▼存储组件	第三步:使用您的帐户重新登录 http://readyshare.netgear.com/。您应该可以看到与路由器连接的 USB 设备。 第四步:第一次使用时,系统会要求您下载一个 Windows 客户端,用于安全连接 PC 和路由器的 USB 设备。 注章:如果没有出客户端,你口能浏览 USB 设备内容,但无法打开立性或进行更改					
Ready SHARE						
高级设置	<b>现在启用ReadySHARE Cloud</b> 如果您还没有ReadySHARE Cloud账户, <u>点击此处</u> 获取					
然降腹方法	用户名: konmen					
▶安全	密码:					
▶管理	注册 注册 注意:因特网连接将保持活动状态,直到注销为止。)					
▶高级设置						

若页面如下图所示,说明 ReadySHARE Cloud 账户和路由器及 USB 设备关联成功。

NETGEAR WNDR3800	· genie <sup>"</sup>
基本	高级 ····································
高级家庭	ReadySHARE Cloud 已成功完成注册
WPS Wizard	ReadySHARE Cloud 功能可让您从因特网远程访问与路由器 USB 端口相连的 USB 存储设备。
▶安装	如何设置 ReadySHARE Cloud 第一步:您需要拥有 ReadySHARE Cloud 帐户。如果没有,请 <u>单本此处</u> 获取一个。 第一步:如果再生的 DeadedUNDE Cloud 用 户台的变现,这些处理的复数形式的 LICD ID 医 计加速化分钟 白
▼存储组件	第二步:任此处件输入 ReadyShake Colloud 用产各种密码,也没加强由各种加度的 OSB 最富于册词忽到%产。 第三步:使用这时帐户重新登录 <u>http://readyshare.netgear.com</u> /。您应该可以看到与路由器连接的 USB 设备。 第四步:第一次使用时,系统会要求您下载一个 Windows 客户端,用于安全连接 PC 和路由器的 USB 设备。登录此客户端,您就可以随时随地说
Ready SHARE	<b>注思:</b> 如果没有武备户端,您只能测觉 USB 设备内合,但尤法打开文件或进行更改
<u>高级设置</u> <u>媒体服务器</u>	Ready SHARE Cloud已经注册: konmen
▶安全	您可以按上面的第二到四步随时随地访问您的存储空间。
▶管理	点击注销 注册其他ReadySHARE Cloud账户.
▶高级设置	注销

4、使用您的帐户重新登录 <u>http://readyshare.netgear.com</u> 您应该可以看到与路由器连接的 USB 设备,如下图所示

ReadySl	HARE™		Welcome, chen konmen	Logout
My Devices	001		-	\$
In order to use ReadySHARE Cloud you have to install ReadySHARE Cloud PC-agent	USB_Storage U:\			E
on your computer	WNDR3800 Model: WNDR3800 Status: Online	Total size: 3.8 GB Free space: 2.3 GB Space used: 1.5 GB		

5、第一次使用时,系统会要求您下载 Windows 客户端,用于安全连接 PC 和路由器的 USB 设备。否则,

您只能浏览 USB 设备内容,无法打开文件或进行更改。

- a) 下载安装 ReadySHARE Cloud Windows 客户端。点击左下角的按钮运行即可。
- b) 初次运行 ReadySHARE Cloud 客户端程序,如下图所示,询问是否创建新用户或使用已 有账户登录。



c) 此处我们使用步骤2中注册的账户进行登录,点击Log In,如下图所示,输入注册的USER ID 和密码即可。

🔚 Properties	
للًا A	
Ā	Application settings Connection settings Advanced
L L	Log in Settings
בר	User ID: konmen ▼
δB	Password: ******
	☐ Kemember my LD & password ✓ Log me in automatically
	Get a new account Forgot password Ver. 1.6.5.18
	OK Cancel

d) 待电脑右下角弹出如下提示, 表示客户端已关联到 WNDR3800。



6、请右击 ReadySHARE Cloud 图标,选择 Connect to ReadySHARE...选项,将打开 WNDR3800 连接的 USB 设备的共享文件夹。如下图所示,连续双击文件夹图标即可。

~	Start automatically when starting Windows	
	Log Out	
	Connect to ReadySHARE	
	Properties	
	About	
	View Profile	
	Exit	
	-	
		自定义



若您在 WNDR3800 中为共享文件夹设置了访问权限,则需要您输入用户名和密码进行验证,此处输入的即为 WNDR3800 的管理员账号,默认为 admin/password.

Windows 安全		×
输入网络密	码 N连接到: 5.171.157.211	
	admin ●●●●●●●● 域: KONMEN-PC 回 记住我的凭据	
🛚 (2) 拒绝	访问。	
		确定取消

通过验证后,您就可以正常访问 USB 设备的共享文件,支持文件上传、下载。

总之,通过 ReadySHARE 云功能,只要您能够连接互联网,就可以随时随地访问 WNDR3800 的 USB 存储设备。